

INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYT TARASOWYCH

Na kleju:

Montaż płyt na kleju idealnie sprawdzi się w miejscach gdzie występują duże obciążenia i silne natężenia ruchu pieszego, a więc w miejscach użyteczności publicznej. Doskonale nadają się na przydomowe tarasy jeśli już wcześniej wykonaliśmy wylewkę betonową. Układając płyty na kleju należy pamiętać o zastosowaniu warstwy hydroizolacyjnej i zachowaniu odpowiedniego spadku (min. 1,5%).

Na wspornikach:

Metoda ta pozwala wykonać taras w jeden dzień. Aby wykonać tzw. taras wentylowany, należy w pierwszej kolejności oczyścić powierzchnię na której będziemy układać płyty. Instalację tarasu rozpoczynamy od jego narożnika, gdzie rozkładamy wsporniki na których docelowo układamy płyty. Jedną z zalet tak wykonanego tarasu jest możliwość umieszczenia dowolnej instalacji elektrycznej, wodnej itp., która będzie znajdowała się pod płytami.

Na trawniku:

Jest to jedna z najprostszych i najszybszych metod układania płyt ceramicznych. Nasze prace rozpoczynamy od rozmieszczenia płyt w miejscu ich przeznaczenia. Następnie zaznaczamy szpadlem obrys płyt i usuwamy wierzchnią warstwę trawy na głębokość ok. 8 cm. Na tak przygotowane podłoże wysypujemy drobne kruszywo, które pozwoli nam ustabilizować powierzchnię. Należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniego miejsca na płytę.

Na podbudowie:

Kolejną metodą układania płyt, która gwarantuje nam wykonanie inwestycji o doskonałej odporności na obciążenia i naprężenia jest montaż na klasycznej podbudowie. Zapewnia trwałe ułożenie, dzięki czemu produkt jest idealny zarówno w zastosowaniu dla inwestycji prywatnych jak i publicznych.

